


PASOS PARA VISIONADO DE VÍDEO Y/O DVD

1. Conectar enchufe general (si es que no lo está ya)
2. Conectar interruptor de la regleta de enchufes (la que está por debajo de los aparatos)

A. Si queremos visualizar vídeo...

- 1º. Poner cinta VHS
- 2º. Pulsar botón "operate" (rojo) en el mando negro
- 3º. Pulsar "play" en el mando negro

B. Si queremos visualizar DVD

- 1º. Pulsar "encendido"  en el mando pequeño gris
- 2º. Pulsar "open/close" en el reproductor de DVD
- 3º. Colocar el DVD a reproducir
- 4º. Pulsar de nuevo "open/close"
- 5º. Si es un DVD empezará automáticamente
- 6º. Si es un CD de audio hay que seleccionar la pista con las flechas del mando y pulsar OK